

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ ТРЕКЕРА UM-5

Внимание! Перед установкой трекера убедитесь, что его модификация соответствует Вашему монитору. Модификация трекера указана на упаковке.

1. Установите ПО

Вставьте инсталляционный диск ruCar UM-5. В появившемся окне выберите пункт «Установка драйвера» и следуйте указаниям мастера установки. Если окно не появилось, запустите с диска файл «autorun.exe».

2. Извлеките устройство из упаковки

Внимание! Извлекать антенну из упаковки следует осторожно, за места на боковых панелях вблизи металлических трубок. Не прилагайте излишних усилий, которые могут привести к поломке антенны.

3. Установите антенну

Держа антенну вблизи металлических трубок, раздвиньте боковые панели на необходимое расстояние и установите антенну на монитор.

4. Закрепите резиновый шнур

Зафиксируйте антенну на мониторе при помощи резинового шнура и 3-х зацепов на антенне.

5. Подсоедините и включите антенну

Кабелем, входящим в комплект поставки, подключите антенну к ПК через USB порт. Включите переключатель на задней стороне антенны, при этом должен загореться индикатор на лицевой панели.

6. Установите батарейку в излучатель

Оттяните эластичную ленту и снимите заднюю крышку излучателя. Установите батарейку, соблюдая полярность, указанную на корпусе излучателя.

7. Оденьте излучатель

Нажмите кнопку питания на лицевой стороне излучателя, при этом через 3-4 секунды должен загореться индикатор. Установите излучатель на лоб и подтяните эластичную ленту по размеру головы.

8. Запустите игру

В сервисной программе ruCar UM-5 Tracker выберите и запустите профиль. Запустите игру.

Выгляните в виртуальный мир через окно своего монитора.